

How to enable Alexa Skills?

Alexa provides a set of built-in capabilities, referred to as **"Skills"**. Skills let you listen to the news, play music, request a cab, track your fitness, and more. Customers can now choose from thousands of skills available in the India Alexa Skills Store right from their smartphones. Steps to follow:

- Install the Alexa App on your smartphone - from Google Playstore (Android) or Apple Appstore (iOS).
- Enter the same Amazon account login details in the app as used earlier during registration.
- On successful login, Alexa App home screen will open. Go to 'Skills & Games' under the main menu, search for skills of your choice, and enable the skill.
- To use the skill, press and hold the 'Alexa' button on the remote and mention the Alexa skill utterance as seen in the Alexa App.

Skills to Try:

Here are a few Alexa skills to try. Push the 'Alexa' button on the remote and mention any of the below utterances.

"Alexa, play latest Bollywood music",

"Alexa, let's play a game"


"Alexa, how's the weather?"

"Alexa, tell me joke"

"Alexa, help me relax"

"Alexa, tell me the news"

For more examples, download the latest version of Alexa app from app store and select 'Things to Try'.

**Alexa Skills को कैसे अनेबल करें?**

Alexa के साथ आपको मिलती हैं कई तरह की खूबियाँ, जिन्हें Skills कहा जाता है. Skills के साथ आप न्यूज़ और म्यूज़िक सुन सकते हैं, कैब बुक कर सकते हैं, अपने फिटनेस को ट्रैक कर सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं. ग्राहक अब अपने स्मार्टफ़ोन से India Alexa Skills Store पर उपलब्ध हजारों Skills में से चुन सकते हैं. इसके लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:

- अपने स्मार्टफ़ोन में Alexa App इंस्टॉल करें - Google Playstore (Android) या Apple Appstore (iOS) से.
- App में भी वही Amazon अकाउंट लॉग-इन डिटेल्स एंटर करें जिन्हें पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान इस्तेमाल किया गया था.
- सफलतापूर्वक लॉग-इन करने पर, Alexa App होम स्क्रीन खुलेगी. मेन मेन्यू में Skills & Games' में जाएं, अपनी पसंद के Skills के लिए सर्च करें और Skill एनेबल करें.
- Skill इस्तेमाल करने के लिए, रिमोट पर 'Alexa' बटन दबाकर रखते हुए Alexa Skill के बोल का उल्लेख करें जैसा कि Alexa App में देखा था.

Skills ट्राई करें:

यहाँ दिए गए Alexa Skills को आप ट्राई कर सकते हैं. रिमोट पर 'Alexa' बटन दबाएं और नीचे दिए गए किसी भी बोल का उल्लेख करें.

"Alexa, play latest Bollywood music",

"Alexa, let's play a game"

"Alexa, how's the weather?"

"Alexa, tell me joke"

"Alexa, help me relax"

"Alexa, tell me the news"

अन्य उदाहरणों के लिए, App स्टोर से Alexa App का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें और 'Things to Try' चुनें



For Alexa registrations, please read the user manual inside the box. Amazon, Alexa, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Do's

- ✓ Check the set-top box model number D-7000 HD
- ✓ Check that set-top box is on latest software version
- ✓ Check for available 4G Hotspot or Wi-Fi network to connect to the Internet
- ✓ Check for presence of devices that can cause wireless interference and keep them away. Common sources of interference are wireless phones, microwave ovens, florescent bulbs etc.
- ✓ Check minimum 4 Mbps Internet connection available for seamless experience

Don'ts


- Do not install unit in an area with poor ventilation or high temperature
- Do not open the casing of the Kit
- Do not insert the dongle in the TV USB port

क्या करें

- ✓ सबसे पहले सेट-टॉप-बॉक्स का मॉडल नंबर D-7000 HD देखें.
- ✓ सेट-टॉप-बॉक्स का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन चेक करें.
- ✓ इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उपलब्ध 4G हॉटस्पॉट या Wi-Fi नेटवर्क चेक करें.
- ✓ ऐसे डिवाइसेस के लिए चेक करें जो वायरलेस इंटरफेरेंस पैदा कर सकते हैं और उन्हें दूर रखें. इंटरफेरेंस के सामान्य स्रोत हैं: वायरलेस फ़ोन, माइक्रोवेव ओवन, फ्लोरोसेंट बल्ब इत्यादि
- ✓ बेरोकटोक अनुभव के लिए कम-से-कम 4 Mbps इंटरनेट कनेक्शन चेक करें.

क्या ना करें

- बिना हवादार या उच्च तापमान वाले क्षेत्र में यूनिट को इंस्टॉल ना करें.
- फिट को ना खोलें.
- टीवी के USB पोर्ट में डॉन्गल को ना लगाएं.

**SELF INSTALLATION GUIDE**

In case of any query, please call us at 95017 95017
(call charges apply)

The all-new DishSMRT Kit with Alexa is the easiest way to make any TV smart. Just plug it into a DishNXT HD set-top-box and get started. नई DishSMRT Kit with Alexa है किसी भी टीवी को स्मार्ट बनाने का सबसे आसान तरीका. बस DishNXT HD सेट-टॉप-बॉक्स में इसे लगाएं और शुरू करें.

HOW DOES DishSMRT KIT WITH ALEXA WORK?

DishSMRT KIT WITH ALEXA कैसे काम करती है?

Step-1: Turn on the TV and switch on the power of your DishNXT HD set-top-box. Then, insert the DishSMRT Kit USB dongle into the USB port located at the back of your DishNXT HD set-top-box as shown here. The wire is flexible so that it is easy to place the DishSMRT Kit dongle at the back.



स्टेप-1: अपने TV और DishNXT HD सेट-टॉप-बॉक्स दोनों को ऑन करें. फिर, DishNXT HD सेट-टॉप-बॉक्स के पीछे दिए गए USB पोर्ट में DishSMRT Kit USB डॉन्गल को लगाएं जैसा फोटो में दिखाया गया है. इसकी वायर इतनी फ्लेक्सिबल है कि DishSMRT Kit डॉन्गल को पीछे रखना बेहद आसान है.

Step-2: After connecting the dongle, 'Connection Success' screen will pop-up on your TV screen. Now, pair your new voice remote with your TV by long pressing "OK" key for 10 seconds.

स्टेप-2: डॉन्गल को लगाने के बाद, आपकी टीवी स्क्रीन पर 'Connection Success' स्क्रीन नज़र आएगी. अब, अपने नए वॉइस रिमोट को टीवी से पेयर करने के लिए रिमोट पर OK बटन को 10 सेकंड्स के लिए दबाकर रखें।


Step-3: Post connecting the voice remote to your TV, press OK to proceed. A screen will appear for Wi-Fi connection as shown below. Press OK to let the dongle scan for available Wi-Fi networks within the range. Choose your Wi-Fi network and enter the password to connect.

स्टेप-3: वॉइस रिमोट को आपके टीवी के साथ कनेक्ट करने के बाद, आगे बढ़ने के लिए OK बटन दबाएं. एक Wi-Fi कनेक्शन स्क्रीन नज़र आएगी जैसे कि नीचे दिखाई गई है. OK दबाते ही डॉन्गल रेंज के भीतर उपलब्ध नेटवर्क्स के लिए स्कैन करेगा. कनेक्ट करने के लिए अपना Wi-Fi नेटवर्क चुनें और पासवर्ड एंटर करें.



Step-4: After connecting with your chosen Wi-Fi network, press the "Alexa" button on the voice remote or follow the path: Menu → My DishTV → Amazon Alexa Settings → Alexa Account, to sign-in with your Amazon ID and enable Alexa. Login screens appear as follows.

स्टेप-4: आपके द्वारा चुने गए Wi-Fi नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के बाद, वॉइस रिमोट पर "Alexa" बटन दबाएं या इस निर्देश का पालन करें: Menu → My DishTV → Amazon Alexa Settings → Alexa Account, और अपने Amazon ID द्वारा साइन-इन करके Alexa को एनेबल करें. लॉग-इन स्क्रीन्स नज़र आएंगी जैसे की नीचे दिखाई गई हैं.



You're all set!

Get ready to enjoy a whole new world of online video streaming and voice controls with Alexa.

अब आप तैयार हैं!

Alexa के साथ ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग और वॉइस कंट्रोल्स की नई दुनिया का आनंद उठाने के लिए.

How to use video apps on your DishSMRT Kit

Just press MENU and select APP ZONE on the menu bar and press OK. One can choose from our curated playlists spanning kids, sports, movies, music genres or simply choose the app to start streaming.

अपने DishSMRT Kit पर वीडियो Apps को कैसे इस्तेमाल करें बस MENU बटन दबाकर मैन्यू बार पर APP ZONE चुनें और OK दबाएं. आप हमारे द्वारा बनाई गई प्लेलिस्ट चुन सकते हैं जिसमें किड्स, स्पोर्ट्स, मूवीज़, म्यूज़िक शामिल हैं या फिर किसी भी App को चुनकर स्ट्रीमिंग शुरू कर सकते हैं.

